

VAPORIERE

IP CLEAN HYDRO PRO

Generatore di vapore professionale per uso continuo con collegamento diretto alla rete idrica. Con bi-funzione: vapore saturo ed umido - potentissimo e costante.

- Controllo resistenza e livello dell'acqua automatico tramite sensori integrati
- Riempimento automatico con collegamento diretto alla rete idrica
- Vapore saturo + acqua vapore, potente e costante con pulsanti di attivazione sulla pistola a vapore
- Strumenti analogici per un controllo completo: manometro, regolatore vapore, regolatore acqua, spia *pronto vapore*, spia e ronzatore *livello minimo acqua*.
- Disponibilità permanente di vapore senza interruzione del lavoro
- Materiali solidi: carpenteria e caldaia in acciaio inox al 100%

Nuovo sistema di resistenza esterna

- sistema innovativo ed affidabile
- esterno, particolarmente durevole
- zero contatto con acqua e calcare
- sostituibile e non incapsulato
- controllo preciso della temperatura

€ 2.170,00



DATI TECNICI	
Volume caldaia:	5 litri
Pressione:	5 bar
Potenza:	1500 watt
Alimentazione:	230 V/50 Hz
Pressione rete idrica	1-7 bar
Peso:	ca. 15 kg.
Dimensioni (mm. LxLxH):	250 x 350 x 370

